

Návod na použití plyšových hraček

Plyšová hračka s hřejivým břískem neslouží našim ratolestem pouze pro zábavu, ale je prospěšná také jejich zdraví. Hřejiví plyšáci s třešňovými pecičkami v břišku jsou určeni **pro děti od 3 let** a jsou ideální pro úlevu od žaludečních i svalových obtíží. A co když děti své hřejivé kamarády ušmudlají? Žádný strach, celou hračku lze prát v pračce!

Nahřívání v mikrovlnné troubě:

Chcete-li plyšovou hračku nahřát, nejdříve vždy vytáhněte vnitřní polštářek ve tvaru srdce a nahřejte pouze ten! Teplý polštářek vraťte zpět do břiška plyšového zvířátka a hřejivý kamarád může sloužit. Doporučená doba ohřívání při výkonu maximálně 700W je 1 minuta. Polštářek umístěte do středu mikrovlnné trouby a dohlédněte na bezpečný průběh ohřívání.

Tip: Polštářek s náplní z třešňových pecek může posloužit také jako chladivý obklad na drobné popáleniny, modřiny nebo otoky. Polštářek vložte na několik hodin do mrazáku, předtím je však zabalte do plastického sáčku nebo tašky.

Před prvním použitím prosím věnujte pozornost následujícím bodům, které Vám pomohou vyvarovat se případnému poškození polštářku či nebezpečí úrazu nebo škody:

- Plyšová zvířátka byla speciálně vyvinuta pro děti. Nejsou však vhodná pro děti do 36 měsíců věku.
- Hračka splňuje evropské bezpečnostní standardy EN71 BS5665 a je vyrobena z těch nejkvalitnějších antialergických materiálů.
- Dětem ani osobám s omezenou schopností pohotové reakce nedovolte polštářek nahřívát.
- Dodržujte doporučené časy pro ohřívání a dbejte na správné nastavení výkonu mikrovlnné trouby. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu polštářku, pokud je příliš horký, nechejte jej chvíli zchladnout.
- Ohřívejte vždy pouze vnitřní červený polštářek ve tvaru srdíčka, nikdy celou plyšovou hračku. Nepoužívejte ani jiné vnější obaly či povlaky na originální hřejivý polštářek.
- Čas od času polštářek těsně před nahříváním pokropte vodou, vyhnete se tak přesušení třešňových pecek uvnitř polštářku. U pece totiž platí: raději příliš vlhké než příliš suché!
- Upozorňujeme, že zpočátku mohou pecičky po nahřátí působit trochu vlhce. Je to zcela přirozený jev, který po několika zahřátích zcela vymizí.
- Před opakovaným nahříváním se doporučuje nechat pecičky dostatečně zhládnout. Vyhnete se tak jejich přehřátí, které může zničit vnitřní náplň i obal.
- V případě poškození polštářku nebo náplně přehřátím nebo jiným nepřiměřeným zacházením již polštářek dále nepoužívejte!
- V případě potřeby lze vnitřní polštářek prát v ruce i v pračce. Pro praní v pračce doporučujeme polštářek vložit do textilního obalu (například do povlaku na polštář), aby byly švy ochráněny před poškozením. Opraný polštářek nechte přirozeně uschnout na vzduchu. Vnější plyšový obal lze prát na 30°C. Spíše doporučíme praní v ruce, které je k jemnému materiálu šetrnější. Pro praní v ruce použijte jemné mýdlo a hračku nechte přirozeně uschnout na vzduchu.
- Tyto instrukce si prosím uschovejte spolu s hřejivou hračkou.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za škody způsobené nevhodným používáním či nedodržením pravidel pro správné používání hřejivých polštářků.

10 pravidel pro správné používání hřejivých polštářků

1. Ujistěte se, že Vaše mikrovlnná trouba je čistá a neobsahuje mastné skvrny.
2. Zkontrolujte výkon mikrovlnné trouby. Výkon nastavte dle doporučené doby ohřívání uvedené na štítku.

3. Před opakovaným nahříváním se ujistěte, že celý polštářek již kompletně vychládl.
4. Při nahřívání z polštářku odstraňte jakékoliv dodatečné obaly či povlaky.
5. Čas od času polštářek pokropte vodou, u pečiček totiž platí lépe příliš vlhké, než příliš suché!
6. Polštářek položte do středu mikrovlnné trouby. Zvláště u trouby s otočným talířem se ujistěte, že se polštářek nedotýká žádné z jejích stěn. Ověřte, že není spuštěn žádný dodatečný program, např. gril apod.
7. Při ohřívání se nevzdalujte od mikrovlnné trouby a kontrolujte dobu ohřívání.
8. Pře použitím zkontrolujte teplotu polštářku. Pokud ihned nepůsobí dostatečně teple, protřeste jeho náplň, aby se pecky promíchaly.
9. Pokud používáte aromatický sprej, aplikujte ho pouze bezprostředně po nahřátí polštářku.
10. Polštářek lze znovu nahřát až poté, co zcela zchladnul.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za škody způsobené nevhodným používáním či nedodržením pravidel pro správné používání hřejivých polštářků.