


Návod k použití polštářků BABY

Hřejivá plyšová hračka v pěkném dárkovém balení je speciálně navržena pro naše nejmenší. Plyšáci jsou vyrobeni z jemné bavlny bez nebezpečných součástí a splňují evropské bezpečnostní normy. Hračka se skládá z vnějšího plyšového obalu, který lze prát v pračce, a z vnitřního hřejivého polštáře plněného jemnými, pečlivě vybíranými lněnými semínky. Hračka ideálně poslouží pro předehtání dětské postýlky, pro úlevu od bolestí břicha i pro nekonečné miminkovské hry.

Nahřívání v mikrovlnné troubě:

Chcete-li plyšovou hračku nahřát, nejdříve vždy vytáhněte vnitřní polštářek a nahřejte pouze ten! Teplý polštářek vraťte zpět do břicha plyšového zvířátka a hřejivý kamarád může sloužit.

Doporučená doba ohřívání při výkonu maximálně 700W je 30 vteřin. Polštářek umístěte do středu mikrovlnné trouby a dohlédněte na bezpečný průběh ohřívání.



Tip: Polštářek s náplní z lněných semínek může posloužit také jako chladič obklad na drobné popáleniny, modřiny nebo otoky. Polštářek vložte na několik hodin do mrazáku, předtím je však zabalte do plastového sáčku nebo tašky.

Před prvním použitím prosím věnujte pozornost následujícím bodům, které Vám pomohou vyvarovat se případnému poškození polštářku či nebezpečí úrazu nebo škody:

- Plyšová zvířátka Cherry Baby byla speciálně vyvinuta pro děti, jsou vhodná i pro ta nejmenší miminka.
- Hračka splňuje evropské bezpečnostní standardy EN71 BS5665 a je vyrobena z těch nejvyšších antialergických materiálů.
- Dětem ani osobám s omezenou schopností pohotovostní reakce nedovolte polštářek nahřívát.

Návod k použití polštářků BABY

- Dodržujte doporučené časy pro ohřívání a dbejte na správné nastavení výkonu mikrovlnné trouby. Před použitím vždy zkontrolujte teplotu polštářku, pokud je příliš horký, nechte jej chvíli zchladnout .
- Ohřívejte vždy pouze vnitřní červený vnitřní, nikdy celou plyšovou hračku. Nepoužívejte ani jiné vnější obaly či povlaky na originální hřejivý polštářek.
- Čas od času polštářek těsně před nahříváním pokropte vodou, vyhnete se tak přesušení semínek uvnitř polštářku. Obecně pro ně totiž platí: raději příliš vlhké než příliš suché!
- Upozorňujeme, že zpočátku může vnitřní náplň po nahřátí působit trochu vlhce. Je to zcela přirozený jev, který po několika zahřátích zcela vymizí.
- Před opakovaným nahříváním se doporučuje nechat polštářek dostatečně zhládnout. Vyhnete se tak jeho přehřátí, které může zničit vnitřní náplň i obal.
- V případě poškození polštářku nebo náplně přehřátím nebo jiným nepřiměřeným zacházením již polštářek dále nepoužívejte!
- V případě potřeby lze vnější plyšový obal prát na maximální teplotu 30°C. Spíše doporučujeme praní v ruce, které je k jemnému materiálu šetrnější. Pro praní v ruce použijte jemné mýdlo a hračku nechte přirozeně uschnout na vzduchu. Vnitřní polštářek plněný lněnými semínky do vody nesmí!
- Tyto instrukce si prosím uschovejte spolu s hřejivou hračkou Baby.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za škody způsobené nevhodným používáním či nedodržením pravidel pro správné používání hřejivých polštářků.

10 pravidel pro správné používání hřejivých polštářků

1. Ujistěte se, že Vaše mikrovlnná trouba je čistá a neobsahuje mastné skvrny.
2. Zkontrolujte výkon mikrovlnné trouby. Výkon nastavte dle doporučené doby ohřívání uvedené na štítku.
3. Před opakovaným nahříváním se ujistěte, že celý polštářek již kompletně vychládl.
4. Při nahřívání z polštářku odstraňte jakékoliv dodatečné obaly či povlaky.
5. Čas od času polštářek pokropte vodou, u semínek totiž platí lépe příliš vlhké, než příliš suché!
6. Polštářek položte do středu mikrovlnné trouby. Zvláště u trouby s otočným talířem se ujistěte, že se polštářek nedotýká žádné z jejích stěn. Ověřte, že není spuštěn žádný dodatečný program, např. gril apod.
7. Při ohřívání se nevzdalujte od mikrovlnné trouby a kontrolujte dobu ohřívání.
8. Pře použitím zkontrolujte teplotu polštářku. Pokud ihned nepůsobí dostatečně teple, protřeste jeho náplň, aby se semínka promíchala.
9. Pokud používáte aromatický sprej, aplikujte ho pouze bezprostředně po nahřátí polštářku.
10. Polštářek lze znovu nahřát až poté, co zcela zchladnul.

Výrobce ani distributor nezodpovídají za škody způsobené nevhodným používáním či nedodržením pravidel pro správné používání hřejivých polštářků.